

NANO PROFESSIONNEL

Traitement de peinture prestige



saniexpress.ca

Le traitement de peinture Nano Professionnel est un traitement professionnel sans égal qui procure un effet perlant de très longue durée. Il protège très efficacement contre les rayons UV et les pollutions industrielles tout en donnant un lustre éclatant.

Ce produit se démarque de tous les autres cires et scellants disponibles dans le domaine de l'automobile. Laver une voiture traitée avec ce scellant est très facile, puisque les saletés ne peuvent pénétrer les surfaces contrairement aux cires ou les scellants conventionnels d'ancienne génération.

Nano professionnel protège votre véhicule pour plusieurs années sans jamais à avoir besoin d'utiliser de cire.

MODE D'EMPLOI

Pré-nettoyage (Nous vous recommandons de laver le véhicule avec un bon dégraissant SANI-EXPRESS inc.)

Le véhicule doit être propre avant l'application du scellant. Laver le véhicule et s'assurer d'enlever toute trace de cire, saletés et d'huile. **Bien assécher le véhicule.**

En cas de besoin, polir la surface. (Nous vous recommandons d'utiliser le compound Nano Restaure, il ne contient aucun huile et agent de remplissage.)

Nettoyage avec NANO NETTOYANT

Avant l'application du scellant, s'assurer que la surface a été nettoyée avec Nano Nettoyant.

Vaporiser légèrement la surface à traitée avec Nano Nettoyant et essuyer immédiatement avec un linge propre et sèche (travailler sur une petite zone à la fois). **Répéter afin de nettoyer toute la surface du véhicule.**

Étape 1 - Application du scellant NANO PROFESSIONNEL

Ce produit peut être appliqué sur toutes les parties du véhicule : Peinture, jantes de roues, moulures et pare-chocs non peints, ainsi que sur les vitres et les lumières.

Bien agiter la bouteille. Appliquer une très mince couche du produit (12 ml à 15 ml par véhicule). Couvrir seulement un panneau du véhicule à la fois (capot, aile, toit, porte, valise, pare-chocs, roue, vitre, lumière, etc.).

Vaporiser légèrement sur l'éponge (2 à 3 jets) et appliquer sur la surface (3 pieds carré à la fois). Appliquer de gauche à droite et de haut en bas, afin de bien couvrir la surface. **Répéter pour couvrir le reste du panneau.**

Ne pas appliquer en cercle et ne pas mettre de pression sur l'éponge.

Une fois le panneau traité avec Nano Professionnel, attendre de 20 à 30 secondes et enlever le surplus avec un premier linge propre et sec (microfibre ou ratine). **Ne pas mettre de pression.** Avec un second linge, polir de nouveau jusqu'à ce que la surface soit brillante et sans trace de résidus. **Répéter pour chacun des panneaux.** (Prendre le temps de vérifier s'il reste des traces du produit non polies avant de faire l'autre panneau.)

Remarques importantes

- Nano Professionnel produit un effet anti-pluie sur le pare-brise.
- Attendre 4 heures avant d'exposer le véhicule à la pluie. Si vous prévoyez exposer le véhicule à la pluie avant ce délai, utiliser **Nano Pro-protecteur.** (Voir étape 2)

Étape 2 - Application du scellant NANO PRO-PROTECTEUR

Appliquer Nano Pro-protecteur, environ une heure après l'application du scellant Nano Professionnel pour protéger le véhicule des intempéries.

Bien agiter la bouteille. Vaporiser légèrement sur une surface de 2 pieds carré, essuyer et polir avec un linge propre (microbre ou ratine). **Répéter pour tout le véhicule.**



35, rue Fraser
Rivière-du-Loup (Qc) G5R 4V8
418 862-2292
info@saniexpress.ca